



להגנה מושלמת

# פומא

## מערכת אזעקה למיגון ולהתרעה CAPTAIN-i מדריך למשתמש

### תכונות עיקריות של מערכת CAPTAIN-i

- ◆ שישה אזורים
- ◆ חייגן: עד שלושה מספרי טלפון פרטיים וארבעה מספרי טלפון של המוקד
- ◆ אמצעי הפעלה וכיבוי שונים: לוח מקשים, מפתח, הפעלה אוטומטית
- ◆ ארבעה סוגים של לוחות מקשים: לוח מקשים עם לדים (RX-130), לוח מקשים עם לדים ותצוגת 7 SEG (RX-180), לוחות מקשים עם תצוגה כותבת LCD (RX-150 ו-RX-160) ולוח מקשים אנטי-ונדל להתקנה חיצונית (RX-200)
- ◆ ניתן לחבר למערכת עד שישה לוחות מקשים שונים
- ◆ שני אופני פעולה שונים: הפעלה מלאה או הפעלה חלקית (מצב "בית")
- ◆ אירועים במערכת נרשמים בזיכרון (הפעלה, כיבוי, הפסקת אזעקה, תקלה)
- ◆ קודי הפעלה: קוד ראשי, עד שמונה קודי משתמש וקוד קצר
- ◆ אפשרות לנטרול זמני של אזורים
- ◆ מצב "פעמון" לכל אזור: הפעלת הזמזום של לוח המקשים עם פתיחת אזור (למשל, פיקוח על דלת אחורית כאשר המערכת מנוטרלת)
- ◆ חיבור למוקד: חיבור טלפוני ו/או משדר רדיו לטווח ארוך המשולבים במערכת (חיבור לשני מוקדים)

### סוגי קודים

במערכת האזעקה CAPTAIN-i יש שלושה סוגי קודים:

- ◆ **קוד ראשי:** השתמש בקוד זה רק לתכנות המערכת. קוד ברירת המחדל הוא 5555 (מומלץ לשנות)
- ◆ **קוד משתמש:** השתמש בקוד 4-6 ספרות לדריכה/נטרול של המערכת. ניתן לתכנות עד 8 קודי משתמש
- ◆ **קוד קצר:** קוד בן 2 ספרות המשמש אך ורק לדריכת המערכת

### לוח המקשים RX-130

#### מבוא

**אזור:** שש הנוריות מספקות מידע אודות מצב ששת האזורים:

- **כבויה:** אזור סגור
- **דלוקה:** האזעקה הופעלה כאשר המערכת הייתה דרוכה והאירוע האחרון נשמר בזיכרון
- **מהבהבת:** אזור פתוח

**תקלות:** במקרה של תקלה במערכת, לאחר לחיצה ארוכה על כפתור NEXT, כל נורית מקבילה לתקלה מסוימת כמצוין בטקסט מתחתיה (ראה טבלה בעמוד 2).

**נורית BYPASS:** דולקת כאשר לפחות אזור אחד נמצא במצב נטרול. את מצב המערכת:

- **כבויה:** המערכת מנוטרלת.
- **דלוקה:** המערכת דרוכה.
- **מהבהבת:** המערכת במצב השהיית כניסה/יציאה.

**הודעה על תקלה:** הנורית האדומה מהבהבת כאשר יש תקלה. לבדיקת סוג התקלה, לחץ לחיצה ארוכה על NEXT עד הישמע צפצוף.

במקרה של תקלה, תדלק נורית בתצוגת לוח המקשים כסימן לתקלה במערכת:

מס' נורית	סימן	תיאור התקלה
1	BATTERY	סוללה חלשה
2	AC	אין מתח מרשת החשמל
3	PHONE	אין תקשורת עם המוקד <b>או</b> בעיה בקו הטלפון
4	DC	מתח נמוך
5	ZONE	תקלה באזור (כאשר מתגלה קצר/נתק)
6	CLOCK	שעון לא מכוון

## הפעלת המערכת

- < **לדריכת (הפעלת) המערכת**, הקש קוד משתמש או קוד קצר
- < **לנטרול (כיבוי) המערכת**, הקש קוד משתמש
- הנורית הירוקה "**מופעל**" מורה על מצב המערכת:
  - **נורית מהבהבת:** מלווה בזמזום קטוע, המערכת נמצאת במצב השהיית כניסה (לפני נטרול) / השהיית יציאה (אחרי דריכה)
  - **נורית דולקת:** המערכת דרוכה

- < **לדריכה חלקית של המערכת**, לחץ לחיצה ארוכה על **4** <sup>1</sup> **בית** והקש קוד משתמש **או** קוד קצר
- < **לנטרול אזור**, הקש קוד ראשי, לחץ על **3** <sup>נטרול</sup> והקש מספר אזור, הקש **ENTR** לסיום לחץ על **END**

**הערה:** נטרול אזור יעיל עד לנטרול המערכת.

- < **לביטול נטרול אזור**, הקש קוד ראשי, לחץ על **3** <sup>נטרול</sup>, הקש מספר אזור ולחץ על **ENTR** לסיום לחץ על **END**

- < **לאיפוס גלאי עשן או אש**, לחץ לחיצה ארוכה על **#** <sup>שחרר</sup>
- < **ליהוי האזור שהפעיל את האזעקה**, לחץ לחיצה ארוכה על **2** <sup>זכרון</sup>, לאחר הישמע הצפצוף, תדלק נורית האזור למשך 10 שניות

- < **להפעלת מצב פעמון או לביטולו**, לחץ לחיצה ארוכה על **\*** <sup>פעמון</sup>
- הערה:** מצב זה מפעיל זמזום בלוח המקשים כאשר אזור פעמון מופעל. ניתן להשתמש בתכונה זו כדי לעקוב אחר כניסה/יציאה בלתי מורשית באזור מוגדר כאשר המערכת אינה דרוכה. לפרטים נוספים אודות תכנות אזור פעמון, ראה "לתכנות אזור פעמון" בעמוד 4.

- < **לביטול זמני של השהיית כניסה**, לחץ לחיצה ארוכה על **0** <sup>תכנות</sup>
- הערה:** הפעלת תכונה זו יעילה עד לנטרול המערכת.

- < **להפעלת תגובת חירום**, לחץ לחיצה ארוכה על **\*** <sup>פעמון</sup> ו- **#** <sup>שחרר</sup> בו זמנית למשך 2 שניות. יש להתייעץ עם המתקין לתכנות תכונה זו

הערה:

ניתן להתאים את תגובת המערכת למקרה חירום. למשל, דיווח למוקד ולמספר הטלפון האישי שלך. יש להתייעץ עם המתקין בנוגע לתכנות תגובת חירום.



לביטול צלילי לוח המקשים, לחץ לחיצה ארוכה על **END** ו-**ENTR** בו זמנית

לחידוש צלילי לוח המקשים, לחץ לחיצה ארוכה על **END** ו-**ENTR** בו זמנית עד הישמע צפצוף

הערה:

כאשר צלילי לוח המקשים מבוטלים, כל הצלילים והאזהרות הקוליות בלוח המקשים מושתיקים.



### תכנות המערכת

חשוב!

טרם תכנות המערכת, יש להקיש קוד ראשי (קוד ברירת המחדל הוא 5555). בתצוגה לא יופיע כל חייווי שהוא.



לתכנות קוד ראשי, הקש קוד ראשי (5555), לחץ על **9** <sup>קוד</sup> ו-**ENTR**, הקש קוד ראשי חדש (4-6 ספרות) ולחץ על **ENTR** ← **END** ← **END** ← **END**

לתכנות קוד משתמש #1, הקש קוד ראשי, לחץ על **9** <sup>קוד</sup> ו-**NEXT** <sup>שרות</sup> ו-**ENTR**, הקש קוד משתמש חדש (4-6 ספרות) ולחץ על **ENTR** ← **END** ← **END** ← **END**

למחיקת קוד משתמש #1, הקש קוד ראשי, לחץ על **9** <sup>קוד</sup> ו-**NEXT** <sup>שרות</sup> ו-**ENTR** ו-**#** <sup>שחרור</sup> ← **ENTR** ← **END** ← **END** ← **END**

לתכנות קודי משתמש 2 עד 8, הקש קוד ראשי, לחץ על **9** <sup>קוד</sup> ו-**NEXT** <sup>שרות</sup> (לפי מספר קוד המשתמש) ולחץ על **ENTR**, הקש קוד משתמש חדש (4-6 ספרות) ולחץ על **ENTR** ← **END** ← **END** ← **END**

למחיקת קודי משתמש 2 עד 8, הקש קוד ראשי, לחץ על **9** <sup>קוד</sup> ו-**NEXT** <sup>שרות</sup> (לפי מספר קוד המשתמש) ולחץ על **ENTR** ו-**#** <sup>שחרור</sup> ← **ENTR** ← **END** ← **END** ← **END**

דוגמה:

לתכנות/למחיקת קוד משתמש 6, הקש קוד ראשי ולחץ על **9** <sup>קוד</sup> ולאחר מכן 6 פעמים על **NEXT** <sup>שרות</sup> ו-**ENTR** ← **END** ← **END**



לתכנות קוד קצר, הקש קוד ראשי, לחץ על **9** <sup>קוד</sup> ו-**BACK** ← **ENTR**, לחץ על **BACK** ← **ENTR** ← **END** ← **END** ← **END** (2 ספרות) ולחץ על **ENTR**

למחיקת קוד קצר, הקש קוד ראשי, לחץ על **9** <sup>קוד</sup> ו-**BACK** ← **ENTR**, לחץ על **BACK** ← **ENTR** ← **END** ← **END** ← **END** ו-**#** <sup>שחרור</sup>

← **לתכנות מספרי טלפון**, הקש קוד ראשי ולחץ על **6** <sup>טלפון</sup>, הקש מספר טלפון ראשון (במידת

הצורך עם אזור חיוג) ולחץ על **ENTR**, הקש מספר טלפון שני (עם אזור חיוג) ולחץ על

**ENTR**, הקש מספר טלפון שלישי (עם אזור חיוג) ולחץ על **ENTR** ← **END** ← **END** ←

**END**

**הערה:**

במקרה שקו הטלפון מחובר למרכזיה ויש להקיש קידומת לקבלת קו חוץ - הקש את ספרת הקידומת, הקש \* וכעת הקש את מספר הטלפון.

כאשר המערכת מתקשרת אל אחד ממספרי הטלפון המתוכנתים, מושמעת סירנה בטלפון המנוי.

להשמעת הודעה מוקלטת מראש, יש צורך ביחידת דיבור VU-20. התייעץ עם המתקין בנוגע לאפשרות זו.

← **למחיקת כל מספרי הטלפון**, הקש קוד ראשי ולחץ על **6** <sup>טלפון</sup> ← **#** <sup>שחרור</sup> ← **#** <sup>שחרור</sup> ←

**#** <sup>שחרור</sup> ← **END** ← **END** ← **END**

← **לכיוון שעה ותאריך**, הקש קוד ראשי ולחץ על **8** <sup>שעה</sup>, הקש שתי ספרות לשעה ולחץ על

**ENTR**, הקש שתי ספרות לדקות ולחץ על **ENTR**, הקש שתי ספרות אחרונות של השנה

ולחץ על **ENTR**, הקש שתי ספרות לחודש ולחץ על **ENTR**, הקש שתי ספרות ליום ולחץ על

**ENTR** ← **END** ← **END** ← **END**

**הערה:**

יש לכוון את השעון לפי 24 שעות ביממה.

במקרה שתאריך ושעה לא יכוונו, המערכת תודיע על תקלה.

← **לתכנות אזור פעמון**, הקש קוד ראשי ולחץ על **\*** <sup>פעמון</sup>, הקש מספר אזור ולחץ על **END**

← **לביטול תכנות אזור פעמון**, הקש קוד ראשי ולחץ על **\*** <sup>פעמון</sup>, הקש מספר אזור ולחץ על

**END**

**חשוב!**

מומלץ להחליף את הקוד הראשי מיד לאחר ההתקנה!  
אין לנקות את לוח המקשים עם נוזלים ו/או תרסיסי ניקוי שונים!



פימא - מערכות אלקטרוניות בע"מ - אינה מתארת מוצר זה כאינו ניתן לעקיפה, או שימנע מוות, נזק גופני כלשהו, או נזק כלשהו לרכוש כתוצאה מפריצה, שוד, שריפה, או אחר, או שהמוצר יספק התרעה מספקת או הגנה. המשתמש מבין כי ציוד אשר הותקן ומתוחזק כהלכה יפחית את הסיכויים לאירועים כגון פריצה, שוד, ושריפה ללא התראה, אך אינו מהווה ביטוח או הבטחה כי אירועים כאלו לא יקרו או כי לא יגרם מוות, נזק גופני, או נזק לרכוש כתוצאה.

**לפימא - מערכות אלקטרוניות בע"מ - לא תהיה כל חבות כלפי מקרה מוות, נזק גופני, או נזק כלשהו לרכוש או כל נזק אחר בין אם קרה במישורין, בעקיפין, כתוצאה משנית, או אחרת בהתבסס על הטענה כי המוצר לא פעל.**

**אזהרה:** על המשתמש לעקוב אחר הוראות ההתקנה והתפעול של המוצר ובין השאר לבדוק את המוצר ואת המערכת כולה לפחות פעם בשבוע. מסיבות שונות, הכוללות (אך לא רק) שינויים בתנאי הסביבה, הפרעות חשמליות ואלקטרוניות, שינויי טמפרטורה, המוצר לא יתפקד כמצופה. על המשתמש לנקוט בכל האמצעים להגן על גופו ורכושו.

אין לשכפל, להעתיק, לשנות, להפיץ, לתרגם, להמיר מסמך זה ללא הסכמה כתובה מפימא.

בהכנת מסמך זה הושקעו כל המאמצים בכדי להבטיח כי תוכנו נכון ועדכני. פימא שומרת לעצמה את הזכות לשנות מסמך זה, כולו או חלקים ממנו, מזמן לזמן, ללא הודעה מוקדמת.

אנא קרא/י מסמך זה בשלמותו לפני כל ניסיון לתפעל ו/או לתכנת מערכת זו. במידה וחלק מסוים במסמך זה אינו ברור, אנא פנה לספק או המתקין של מערכת זו.

כל הזכויות שמורות © 2003 לפימא - מערכות אלקטרוניות בע"מ.

